


Se il morsetto L viene utilizzato per alimentare la lampada 220V chiudere il ponticello L.


Se si vuole ottenere un impulso funzionante solo in apertura chiudere il ponticello 1°.

N.B. Solamente uno dei due ponticelli deve essere chiuso

F0 = FINECORSA DI SICUREZZA

A COPERCHIO SOLLEVATO ESCLUDE IL FUNZIONAMENTO DELLA SBARRA





Se il morsetto L viene utilizzato per alimentare la lampada 220V chiudere il ponticello L.


Se si vuole ottenere un impulso funzionante solo in apertura chiudere il ponticello 1°.

N.B. Solamente uno dei due ponticelli deve essere chiuso

FØ = FINECORSIA DI SICUREZZA

A COPERCHIO SOLLEVATO ESCLUDE IL FUNZIONAMENTO DELLA SBARRA

MICRO 1



Se il morsetto L viene utilizzato per alimentare la lampada 220V chiudere il ponticello L.

Se si vuole ottenere un impulso funzionante solo in apertura chiudere il ponticello 1°.

N.B. Solamente uno dei due ponticelli deve essere chiuso

FØ = FINECORSA DI SICUREZZA

A COPERCHIO SOLLEVATO ESCLUDE IL FUNZIONAMENTO DELLA SBARRA