

# CAVO DI SBLOCCO - RELEASE CABLE PER CASSAFORTE ESTERNA STONE (code ACJ9078) FOR STONE STRONG BOX (code ACJ9078)

code ACG9462




## PROCEDURA D'ASSEMBLAGGIO

- Avvitare la vite forata di regolazione nel foro filettato libero presente sull'elettroblocco.
- Inserire il cavo di acciaio (A) nel foro previsto nell'elettroblocco e successivamente nella vite forata.
- Infilare la bussola di guida (B) del cavetto d'acciaio (A) lungo lo stesso, come raffigurato.
- Infilare la guaina di protezione (C) del cavetto d'acciaio lungo lo stesso.
- Infilare la bussola (D) di guida del cavetto d'acciaio lungo lo stesso, come raffigurato.
- Infilare la bussola con vite di fermo (E) in battuta contro la rondella (F) ed in seguito stringete la sua vite esagonale con una chiave n° 7.

## ASSEMBLY PROCEDURE

- Tighten adjusting screw into the threaded hole free of the electric lock.
- Insert the steel cable (A) into the hole of the electric lock and then into the hole screw.
- Insert the steering compass (B) into the cable (A), as shown in the drawing.
- Insert the sheathed cable (C) along the cable.
- Insert the compass (D) onto the cable as shown.
- Insert the compass with the blocking screw (E) against part (F) and tighten the hexagonal screw with a key n° 7.



## COLLEGAMENTO ELETTRICO


Collegare ai morsetti 16 e 22 del quadro di comando, entrambi i contatti N.O. della pulsantiera (CEL1551) presente nella cassaforte.

Premendo il pulsante e' possibile aprire la porta automatica SLIDER come impostato tramite selettore rotativo (se installato).

## ELECTRICAL CONNECTION

Connect to 16 and 22 terminals of the control panel the N.O. contacts of the push-button (CEL1551) present in the strong box.

Pressing the button can open the SLIDER automatic door as set on the rotary switch (if installed).



# CAVO DI SBLOCCO - RELEASE CABLE PER CASSAFORTE ESTERNA FLAT (code ACJ9071) FOR FLAT STRONG BOX (code ACJ9071)

code ACG9462




## PROCEDURA D'ASSEMBLAGGIO

- Avvitare la vite forata di regolazione nel foro filettato libero presente sull'elettroblocco.
- Inserire il cavo di acciaio (A) nel foro previsto nell'elettroblocco e successivamente nella vite forata.
- Infilare la bussola di guida (B) del cavetto d'acciaio (A) lungo lo stesso, come raffigurato.
- Infilare la guaina di protezione (C) del cavetto d'acciaio lungo lo stesso.
- Infilare la bussola (D) di guida del cavetto d'acciaio lungo lo stesso, come raffigurato.
- Infilare la bussola con vite di fermo (E) in battuta contro la rondella (F) ed in seguito stringete la sua vite esagonale con una chiave n° 7.

## ASSEMBLY PROCEDURE

- Tighten adjusting screw into the threaded hole free of the electric lock.
- Insert the steel cable (A) into the hole of the electric lock and then into the hole screw.
- Insert the steering compass (B) into the cable (A), as shown in the drawing.
- Insert the sheated cable (C) along the cable.
- Insert the compass (D) onto the cable as shown.
- Insert the compass with the blocking screw (E) against part (F) and tighten the hexagonal screw with a key n° 7.



Sede dove inserire il cavo e la guaina di sblocco  
Seat where insert steel cable and release sheathing

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Collegare il morsetto 16 del quadro di comando al morsetto 5 della pulsantiera.  
Collegare il morsetto 22 del quadro di comando ai morsetti 1 e 2 della pulsantiera.

Premendo il pulsante e' possibile aprire la porta automatica SLIDER come impostato tramite selettore rotativo (se installato).

## ELECTRICAL CONNECTION

Connect terminal 16 of the control panel to terminal 5 of the push-button.  
Connect terminal 22 of the control panel to terminals 1 and 2 of the push-button.

Pressing the button can open the SLIDER automatic door as set on the rotary switch (if installed).

