

# F97P

## FOTOCELLE DA PARETE - PHOTOCELLULES MURAL WALL MOUNTED PHOTOCELLS - FOTOZELLEN AUF PUTZ


code ACG8020

EN ISO 13849-2:2013 PL»c» CAT.2

(a condizione che il sistema di controllo effettui il monitoraggio del rilevatore almeno una volta per ogni ciclo porta)  
(à condition que l'opérateur surveille le détecteur au moins une fois par cycle de porte)  
(under the condition that the door control system monitors the sensor at least once per door cycle)  
(unter der Bedingung dass der Türantrieb den Sensor mindestens einmal pro Türzyklus testet)






COLLEGAMENTI ELETTRICI  
CONNECTIONS ELECTRIQUES  
ELECTRICAL CONNECTIONS  
ELEKTROANSCHLÜSSE  
12/24VDC/AC



RICEVITORE - RECEPTEUR  
RECEIVER - EMPFÄNGER

TRASMETTITORE - ÉMETTEUR  
TRANSMITTER - SENDEUR



Utilizzare cavi tipo H05RN-F con fili di sezione minima 0,75 mm<sup>2</sup>.  
Se si supera la distanza di 10 m tra fotocellule e quadro di comando, la sezione del filo deve essere aumentata a 1 mm<sup>2</sup>.

Utiliser câbles de type H05RN-F présentant une section minimale de 0,75 mm<sup>2</sup>.  
Si vous dépassez la distance de 10 m entre photocellules et le panneau de contrôle, la section du fil doit être augmentée à 1 mm<sup>2</sup>.

Use H05RN-F cables, with a minimum section of 0,75 mm<sup>2</sup>.  
If you exceed the distance of 10 m between photocells and control panel, the wire section must be increased to 1 mm<sup>2</sup>.

Verwenden Sie Kabeltyp H05RN-F mit einem minimalen Querschnitt von 0,75 mm<sup>2</sup>.  
Wenn Sie den Abstand von 10 m zwischen Fotozellen und Bedienfeld überschreiten, der Kabel-Querschnitt auf 1 mm<sup>2</sup> erhöht werden.

CANCELLO SCORREVOLE  
PORTAIL COULISSANT  
SLIDING GATE  
SCHIEBETOR




Fig. A

CANCELLO A BATTENTE  
PORTAIL A BATTANTS  
SWING GATE  
FLÜGELTOR





Fig. B



COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

R.I.B. S.r.l. - Via Matteotti, 162 - 25014 Castenedolo - Brescia - Italy  
Tel. ++39.030.2135811 - www.ribind.it - ribind@ribind.it

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che la fotocellula F97P è conforme alle seguenti norme e Direttive:

Le fabricant certifie en engageant sa seule responsabilité que les produit F97P est conforme aux Normes et Directives ci-dessous:

We declare, on our own responsibility, that operating devices of F97P comply with the following standards and Directives:

Wir erklären unter unserer Verantwortung, dass die F97P mit den folgenden Normen und Richtlinien übereinstimmen:

- EN 12978:2003+A1:2009
- EN 13241:2016
- EN 13849-2:2013 PL»c» CAT.2
- EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

- EN 55014-2:2012+A1:2014
- EN 60335-1:2016
- EN 60335-2-103:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- EN 61000-6-4:2007+A1:2011

Come richiesto dalle seguenti Direttive:  
Conformément aux Directives:  
As is provided by the following Directives:  
Wie es die folgenden Richtlinien verfügen:  
2014/30/UE  
2014/35/UE



## ISTRUZIONI MONTAGGIO E TARATURA

Si consiglia di fissare i contenitori esterni sui pilastri o sulle colonnine ad un'altezza di 40÷60 cm dal suolo e ad una distanza max di 10 cm dalla zona di convogliamento o schiacciamento o subito dopo l'ingombro dato da un'eventuale costa.

In ogni caso si consiglia di posizionare le fotocellule alla stessa altezza e allineate tra loro.

Installate il ricevitore in ombra o in una posizione in cui il sole non possa battere orizzontalmente.

In caso di montaggio di due coppie di fotocellule, posizionatele come indicato dagli schemi (Fig. A e B).

In caso di ante su cancelli a battente la distanza di 10 cm è da misurare nella posizione delle ante aperte.

Installare le fotocellule in modo corretto ed in funzione del tipo di flusso veicolare o pedonale.

### TARATURE ED ALLINEAMENTO

- 1) Togliere la mascherina fumé del trasmettitore e del ricevitore.
- 2) Per orientare le lenti, allentare le viti A e B del ricevitore e del trasmettitore e posizionare manualmente le lenti utilizzando gli appositi inserti (C) finché il LED ROSSO del RICEVITORE si accende, quindi riavvitare le viti e rimuoverli.
- 3) A taratura avvenuta rimontare le mascherine e controllare se interponendo un ostacolo davanti alle fotocellule, queste danno il contatto richiesto.
- 4) Se le fotocellule sono posizionate ad una distanza minore di 2 metri tra di loro, o comunque esiste la possibilità che il loro segnale disturbi altre fotocellule o venga disturbato da altre fotocellule o dal sole, inserire i profili (D) sulle lenti.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- DISTANZA MAX di funzionamento in condizioni ottimali 15÷30 m.
- ALIMENTAZIONE 12÷24V ac/dc selezionabile tramite **ponticello "JUMPER"** sui circuiti elettronici. Se **aperto 24Vac**, se **chiuso 12Vdc**.
- TRASMETTITORE modulato con diodo infrarosso.
- LED VERDE, acceso segnala che il TRASMETTITORE è alimentato.
- LED ROSSO, acceso segnala che il RICEVITORE è allineato. (N.B. a taratura avvenuta si spegne quando si interpone un'ostacolo).
- GRADO DI PROTEZIONE: IP54



## INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE REGLAGE

Il conseil de fixer les carters sur les piliers ou potelets à une hauteur d'environ 40 ou 60 cm du sol et à une distance de 10 cm par rapport à l'alignement du portail fermé.

En cas de battants sur portails, la distance de 10cm doit être mesurée en position portes ouvertes.

Installez le récepteur dans une zone obscure ou dans une position où le soleil ne peut pas arriver horizontalement. Dans tous les cas il est conseillé de positionner les cellules à la même hauteur et alignées entre elles. Dans le cas de montage d'un double barrage de cellules, les positionner comme sur le schéma (Fig. A e B).

En cas de volets sur portails à battants, la distance de 10 centimètres doit être mesurée en position portes ouvertes.

De toute façon, installez les photocellules d'une façon correcte et en fonction du genre de flux pour véhicules ou pour piétons.

### REGLAGE ET ALIGNEMENT.

- 1) Enlever les caches fumés d'e l'émetteur et du récepteur.
- 2) Pour diriger les loupes dévisser les vis A et B du récepteur et de l'émetteur et positionner manuellement les loupes en utilisant les accessoires appropriés (C) jusqu'à ce que le LED ROUGE du RECEPTEUR s'allume, après visser les vis.
- 3) Lorsque le réglage est fait, remonter les caches et vérifier si, en interposant un obstacle devant le cellules, celle-ci donne l'impulsion qui lui est demandée.
- 4) Si les photocellules sont positionnées à une distance inférieure à 2m. entre elles ou il y a la possibilité que leur signal dérangent (ou soit dérangé) par les autre photocellules ou par le soleil, insérer les profils (D) sur les lentilles.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- DISTANCE MAX de fonctionnement dans des conditions optimales, 15÷30 m.
- ALIMENTATION 12÷24V ca/cc est sélectionnable au moyen d'un **pont "JUMPER"** sur le circuit électronique. S'il est **ouvert 24Vac**, s'il est **fermé 12Vdc**.
- ÉMETTEUR modulé avec diode infrarouge
- LED VERTE, allumée, signale que le émetteur est alimenté.
- LED ROUGE, allumée, signale que le recepteur est aligné. (N.B. le tarage ayant été effectué, elle s'éteint au moment où un'obstacle s'interpose).
- INDICE DE PROTECTION: IP54



## SETTING AND MOUNTING INSTRUCTIONS

Fit the external casings on the pillars or columns at approximately 40-60cm from the floor and 10 cm - distance from the conveyance or deflection area or immediately next to the space taken by the anti-conveyance frame. In the case of leaves on hinged gates, the distance 10 cm must be measured with the gate leaves open.

Install the receiver in the shade or in a position not exposed to direct horizontal sunlight. In any event, position the photocells at the same height and ensure that they are aligned.

When mounting the double couple of photoelectric cells, position as shown in the layouts (Fig. A e B).

In the case of swing gates, the distance of 10 m has to be measured with the gate leaves in the open position.

However, the photocells must be installed in the correct way and accordingly with the type of vehicle and pedestrian usage.

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1) Remove the transmitter and receiver's grey's colored screen.
- 2) To position the lenses, loosen or tighten screws A and B of the Transmitter and Receiver and align the lenses using the proper parts (C) until the red led on the receiver comes on, then tighten the screws.
- 3) When setting is completed, refit the screws and make sure that when an obstacle is in the way, the contact is made as required.
- 4) If the photocells are less then 2 meters apart or in case their signal disturbs other photocells or it is disturbed from other photocells or from the sun, insert the proper part (D) on the lenses.

### TECHNICAL FEATURES

- MAX. OPERATING DISTANCE in optimal operating conditions: 15÷30 m.
- SUPPLY VOLTAGE: 12÷24V ac/dc power supply. Select with a **jumper switch "JUMPER"** on the circuit board. **Opened 24Vac. Closed 12Vdc**.
- GREEN LED, when lit this signals that the transmitter is fed.
- RED LED, when lit this signals that the receiver is aligned (N.B. when you have finished calibrating, this goes off when there are obstacles in the way).
- PROTECTION: IP54



## MONTAGE - UND EICHUNGSANWEISUNGEN

Die Außenbehälter auf Pfeilern oder Säulen an einer Höhe von ca. 40-60 cm vom Boden und an einer Entfernung von 10cm vom Forderungs - oder Zerdrückungsgebiet oder sofort nach dem Raumbedarf von einer evtl. Kontaktleiste befestigen.

Bei Drehflügeltoren ist der Abstand von 10 cm mit offenen Torflügeln zu messen.

Der Empfänger muß im Schatten oder zumindest an einer Stelle, an der die Sonne nicht horizontal einfallen kann, installiert werden.

Auf jeden Fall sollten die Photozellen auf derselben Höhe positioniert und aufeinander abgeglichen werden.

Im Falle von Montage von einem doppelten Paar von Photozellen, lt. Schämen positionieren (Fig. A e B).

Bei Flügeltoren muß man den Abstand von 10 cm bei offenen Flügeln messen.

Bitte die Fotozellen ohne weiteres korrekterweise installieren, gemäß dem Wagen- / Fußgängerverkehr.

### EICHUNG UND FLUCHTUNG

- 1) Die dunkle Maske des Senders und des Empfängers entfernen.
- 3) Um die Linsen zu orientieren, die Schrauben A und B des Senders und des Empfängers lockern, und die Linsen von Hand so einstellen mit der Benutzung von praezisen Teilen, bis die ROTE LED des Empfängers einschaltet.
- 4) Am Ende der Eichung, die Masken wieder montieren und prüfen, daß, wenn man ein Hindernis vor der Photozelle zwischenlegt, diese den gewünschten Kontakt gibt.
- 5) Wenn die Photozellen weniger als zwei Meter von einander entfernt sind, oder ihr Signal andere Photozellen stoert oder es von anderen Photozellen gestört ist, legen die Praezisen Teilen (D) auf die linsen.

### TECHNISCHE MERKMALE

- MAXIMALER ABSTAND für einen Betrieb unter optimalen Bedingungen: 15÷30 m.
- Speisung 12÷24V Ws/Gs. Die Wahl der Spannung erfolgt durch die **Brücke "JUMPER"** auf die platine. Wenn **auf 24VGs**, wenn **zu 12VWs**.
- MODULIRTER SENDER mit Infrarot-Diode.
- GRÜNE LED-ANZEIGE: leuchtet sie auf, so ist der Sender gespeist.
- ROTE LED-ANZEIGE: leuchtet sie auf, so ist der Empfänger gespeist (Bitte beachten Sie: Wenn das Gerät geeicht ist, schaltet sich diese Anzeige aus, sobald ein Hindernis im Weg ist)
- SCHUTZART: IP54